


RS 70-100-130



Спецификация запасных частей. Горелки газовые ExEco RS 70 — RS 100 — RS130

№	Арт.	RS70	RS100	RS130	Наименование
1	40501001	•			Диск стабилизации пламени
1	40501002		•	•	Диск стабилизации пламени
2	BC051015	•			Комплект головы сгорания
2	BC051016		•		Комплект головы сгорания
2	BC051017			•	Комплект головы сгорания
3	50501009	•			Внутренняя труба горелочной головы
3	50501010		•		Внутренняя труба горелочной головы
3	50501011			•	Внутренняя труба горелочной головы
4	50501006	•	•		Внешняя труба горелочной головы
4	50501007			•	Внешняя труба горелочной головы
5	AL121003-TB2	•	•	•	Кронштейн электрода розжига
6	BJ051001	•	•	•	Комплект шкалы горелки
7	40501004	•	•	•	Держатель электрода ионизации
8	80101005	•	•		Электрод ионизации
8	80101006			•	Электрод ионизации
9	80101105	•	•		Электрод розжига
9	80101106			•	Электрод розжига
10	41201027	•	•	•	U-образный фиксатор электрода
11	80401007	•	•	•	Кабель розжига
12	80401102	•	•	•	Кабель ионизации
13	60601001	•	•	•	Прокладка
14	60501001	•			Огневая труба
14	60501002		•		Огневая труба
14	60501003			•	Огневая труба
15	60501005	•	•		Внутреннее сопло
15	60501006			•	Внутреннее сопло
16	51201029	•	•	•	Штуцер замера давления
17	AL051009-70	•	•		Фланец
17	AL051010-TS130			•	Фланец
18	BJ051002	•			Комплект линейки регулировки
18	BJ051003		•		Комплект линейки регулировки
18	BJ051004			•	Комплект линейки регулировки

№	Арт.	RS70	RS100	RS130	Наименование
19	30601011	•	•	•	Прокладка
20	BJ051005	•	•	•	Комплект крепежных болтов
21	AL051012-TS70	•	•	•	Корпус
22	BJ051006	•	•	•	Комплект оси
23	30601008	•	•	•	Пластина дроссельной заслонки
24	50601036	•	•	•	Индикатор шкалы
25	30601009	•	•	•	Защита пластиковая
26	BC061082	•	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
27	BC061074	•	•	•	Приводной блок
28	40601055	•	•	•	Фиксатор корпуса
29	BJ051020	•	•	•	Комплект рычага
30	90301004	•	•	•	Пружина сектора
31	BJ051021	•	•	•	Комплект подшипника
32	BJ051022	•	•	•	Комплект крепления привода
33	BJ051023	•	•	•	Комплект тяг
34	50601063	•	•	•	Блок привода
35	50601061	•	•	•	Ось привода
36	31101003	•	•	•	Крышка пластиковая
37	AL051001-TS70-Q	•	•	•	Корпус алюминиевый
38	BJ051024	•	•	•	Комплект подвесных колец
39	AL091017	•	•	•	Штуцер-винт контроля воздуха
40	30401004	•	•	•	Смотровое стекло
41	BJ051025	•	•	•	Комплект направляющей
42	60501008	•			Рабочее колесо
42	60601006		•		Рабочее колесо
42	60601007			•	Рабочее колесо
43	AL051003-68-Q	•	•	•	Кронштейн двигателя
44	60501009	•			Электродвигатель
44	60601010		•		Электродвигатель
44	60601011			•	Электродвигатель
45	80601104	•	•	•	Привод заслонки
46	30601012	•	•	•	Шумоизоляционный кожух
47	AL051006-DS/M	•	•	•	Корпус воздухозабор

№	Арт.	RS70	RS100	RS130	Наименование
48	BJ051040	•	•	•	Комплект пластин заслонки
49	40601022	•	•	•	Защитная решётка
50	80501304	•	•	•	Цоколь
51	80501101	•	•	•	Автомат горения
52	AL051004-DS/TL	•	•	•	Кронштейн эл. блока
53	81301002	•	•	•	Реле давления
54	71501014	•	•	•	Микропереключатель
55	70301001	•	•	•	Реле
56	71501017	•	•	•	Фильтр помех
57	70401009	•			Тепловое реле
57	70401010		•		Тепловое реле
57	70401011			•	Тепловое реле
58	70401002	•	•		Контактор
58	70401003			•	Контактор
59	80301002	•	•	•	Трансформатор
60	BC051103	•			Кожух
60	BC051104		•		Кожух
60	BC051105			•	Кожух