


RLS 190/M - 250/M



Спецификация запасных частей к комбинированным горелкам ExEco RLS 190-250/М

№	Артикул	RLS190/М	RLS250/М	Наименование
1	60701043	•	•	Завихритель в сборе
2	81601023	•		Форсунка
2	81601024		•	Форсунка
3	81601022	•		Форсунка
3	81601023		•	Форсунка
4	BJ071015	•		Комплект горелочной головы
4	BJ071016		•	Комплект горелочной головы
5	50701040	•	•	Наружная труба
6	50701043	•	•	Позиционирующий стержень горелочной головы
7	41201030	•	•	Держатель ионизационного электрода
8	80101111	•	•	Электрод розжига
9	41201027	•	•	U-образный фиксатор электрода
10	80401007	•	•	Кабель розжига
11	AL121003-TB2	•	•	Кронштейн электрода розжига
12	51201027	•	•	Кольцо кронштейна электрода розжига
13	60701024	•	•	Трубопровод 2-й ступени
14	60701023	•	•	Трубопровод 1-й ступени
15	61201010	•	•	Прокладка фланца
16	60701004	•	•	Огневая труба
17	AL121011	•	•	Фиксатор внутренней трубы
18	60501007	•	•	Внутреннее сопло
19	51201029	•	•	Штуцер замера давления
20	AL121001-TLS190	•	•	Кронштейн воздухозабора
21	BJ051005	•	•	Комплект крепёжных болтов
22	BJ051011	•	•	Комплект регулировочной линейки
23	50601039	•	•	Переходник газового клапана
24	81301016	•	•	Реле давления
25	31301002	•	•	Резиновая прокладка фланца
26	AL121002-TB2	•	•	Алюминиевый диск заслонки
27	50701120	•	•	Алюминиевая заслонка
28	51201037	•	•	Указательная стрелка заслонки
29	BJ051013	•	•	Комплект оси кронштейна

№	Артикул	RLS190/М	RLS250/М	Наименование
30	BC061082	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
31	BC061074	•	•	Блок связи
32	40601055	•	•	Крепёжный блок корпуса
33	BJ051026	•	•	Комплект рычагов с подшипником
34	90301004	•	•	Пружина сектора
35	BJ051021	•	•	Комплект втулок
36	BJ051022	•	•	Комплект крепления привода
37	BJ051027	•	•	Комплект тяг
38	50601063	•	•	Блок связи вала привода
39	50601061	•	•	Вал привода
40	AL091017	•	•	Штуцер замера давления воздуха
41	31101003	•	•	Пластиковая заглушка
42	BJ071057	•	•	Комплект корпуса
43	30401004	•	•	Смотровое стекло
44	50601069	•	•	Втулка направляющей
45	50601032	•	•	Удлинённая направляющая
46	BJ051030	•	•	Комплект направляющих
47	40601056	•	•	Соединительная пластина
48	80201109	•	•	Фотодатчик пламени
49	50601068	•	•	Фиксатор рабочего колеса
50	60601008	•		Рабочее колесо
50	60601009		•	Рабочее колесо
51	AL051016-190-Q	•	•	Кронштейн двигателя
52	60601012	•		Электродвигатель
52	60601013		•	Электродвигатель
53	80601105	•	•	Привод заслонки
54	BJ051041	•	•	Прижимная планка кожуха
55	30601013	•	•	Шумоизоляция
56	AL051008-TLS250	•	•	Корпус воздухозабора
57	40601023	•	•	Решётка воздуховода
58	BJ051042	•	•	Комплект пластины заслонки
59	40701021	•	•	Монтажная плита двигателя насоса
60	81101004	•	•	Распределитель топлива

№	Артикул	RLS190/М	RLS250/М	Наименование
61	80901014	•	•	Катушка
62	60701005	•	•	Электродвигатель насоса
63	BJ071014	•	•	Комплект муфты
64	40701024	•	•	Монтажная плита насоса
65	81001013	•	•	Топливный насос
66	50701055	•	•	Переходник трубопровода
67	60701025	•	•	Выходной трубопровод
68	AL051004-TLS190	•	•	Кронштейн электрики
69	70301001	•	•	Реле
70	70301008	•	•	Реле
71	70301006	•	•	Реле
72	81301002	•	•	Реле давления
73	71501017	•	•	ЭМИ фильтр
74	71501016	•	•	Переключатель
75	71501015	•	•	Переключатель
76	70401014	•		Тепловое реле
76	70401015		•	Тепловое реле
77	70401005	•	•	Контактор
78	80301001	•	•	Трансформатор
79	BC071154	•		Кожух
79	BC071155		•	Кожух