


RLS 70/M - 100/M - 130/M



ExEco

Спецификация запасных частей. Горелки комбинированные ExEco RLS 70/М-100/М-130/М

№	Артикул	RLS 70/М	RLS 100/М	RLS 130/М	Наименование
1	60701035	•			Завихритель в сборе
1	60701036		•		Завихритель в сборе
1	60701037			•	Завихритель в сборе
2	81601013	•			Форсунка
2	81601015		•		Форсунка
2	81601018			•	Форсунка
3	81601011	•			Форсунка
3	81601013		•		Форсунка
3	81601015			•	Форсунка
4	BJ071010	•	•	•	Комплект горелочной головы
5	50701039	•	•	•	Наружная труба горелочной головы
6	AL121003-TB2	•	•	•	Кронштейн электрода розжига
7	40501004	•	•	•	Держатель электрода
8	80101110	•	•	•	Электрод розжига
9	41201027	•	•	•	U-образный фиксатор электрода
10	80401007	•	•	•	Кабель розжига
11	60701034	•	•	•	Трубопровод 2-й ступени
12	60701033	•	•	•	Трубопровод 1-й ступени
13	60601001	•	•	•	Прокладка
14	60701002	•	•		Огневая труба
14	60701003			•	Огневая труба
15	60501005	•	•		Внутреннее сопло
15	60501006			•	Внутреннее сопло
16	AL051009-70	•	•		Фланец
16	AL051010-TS130			•	Фланец
17	51201029	•	•	•	Штуцер замера давления
18	BJ071011	•			Комплект регулировочной линейки
18	BJ051003		•		Комплект регулировочной линейки
18	BJ071012			•	Комплект регулировочной линейки
19	30601011	•	•	•	Прокладка фланца
20	BJ051005	•	•	•	Комплект крепёжных болтов
21	AL051012-TLS70	•	•	•	Кронштейн воздухозабора

№	Артикул	RLS 70/М	RLS 100/М	RLS 130/М	Наименование
22	BJ051007	•	•	•	Комплект оси кронштейна
23	81301016	•	•	•	Реле давления
24	30601008	•	•	•	Дроссельная заслонка
25	50601036	•	•	•	Указатель шкалы заслонки
26	BC061082	•	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
27	BC061074	•	•	•	Блок связи
28	40601055	•	•	•	Крепёжный блок корпуса
29	BJ051020	•	•	•	Комплект рычагов с подшипником
30	90301004	•	•	•	Пружина сектора
31	BJ051021	•	•	•	Комплект втулок
32	BJ051022	•	•	•	Комплект крепления привода
33	BJ051023	•	•	•	Комплект тяг
34	50601063	•	•	•	Блок связи вала привода
35	50601061	•	•	•	Вал привода
36	31101003	•	•	•	Пластиковая заглушка
37	AL051001-TLS70-Q	•	•	•	Корпус горелки
38	BJ051024	•	•	•	Комплект подъёмных колец
39	AL091017	•	•	•	Штуцер замера давления воздуха
40	30401004	•	•	•	Смотровое стекло
41	BJ051025	•	•	•	Комплект направляющих
42	80201109	•	•	•	Фотодатчик пламени
43	60501008	•			Рабочее колесо
43	60601006		•		Рабочее колесо
43	60601007			•	Рабочее колесо
44	AL051003-68-Q	•	•	•	Кронштейн двигателя
45	60501009	•			Электродвигатель
45	60601010		•		Электродвигатель
45	60601011			•	Электродвигатель
46	80601105	•	•	•	Привод заслонки
47	30601012	•	•	•	Шумоизоляционный кожух
48	AL051006-TLS/М	•	•	•	Корпус воздухозабора
49	BJ051040	•	•	•	Комплект пластины заслонки
50	40601022	•	•	•	Решётка воздуховода

№	Артикул	RLS 70/М	RLS 100/М	RLS 130/М	Наименование
51	BJ071013	•	•	•	Комплект крепления двигателя насоса
52	BC071060	•	•	•	Распределитель топлива
53	60701005	•	•	•	Электродвигатель насоса
54	BJ071014	•	•	•	Комплект муфты
55	81001011	•	•	•	Топливный насос
56	50401040	•	•	•	Малый тройник
57	60701032	•	•	•	Выходной трубопровод
58	50701060	•	•	•	Тройник
59	AL051004-TLS70	•	•	•	Кронштейн электрики
60	70301008	•	•	•	Реле
61	70301003	•	•	•	Реле
62	81301002	•	•	•	Реле давления
63	80501012	•	•	•	Автомат горения
64	71501016	•	•	•	Переключатель
65	71501015	•	•	•	Переключатель
66	71501017	•	•	•	Подавитель помех
67	70401009	•			Тепловое реле
67	70401010		•		Тепловое реле
67	70401011			•	Тепловое реле
68	70401002	•	•		Контактор
68	70401003			•	Контактор
69	80301001	•	•	•	Трансформатор
70	BC071151	•			Кожух
70	BC071152		•		Кожух
70	BC071153			•	Кожух