


RS 70/M-100/M-130/M



Спецификация запасных частей. Горелки газовые ExEco RS 70/М — RS 100/М — RS130/М

№	Артикул	RS70/М	RS100/М	RS130/М	Наименование
1	40501001	•			Диск стабилизации пламени
1	40501002		•	•	Диск стабилизации пламени
2	BC051015	•			Комплект головы сгорания
2	BC051016		•		Комплект головы сгорания
2	BC051017			•	Комплект головы сгорания
3	50501009	•			Внутренняя труба
3	50501010		•		Внутренняя труба
3	50501011			•	Внутренняя труба
4	50501006	•	•		Внешняя труба
4	50501007			•	Внешняя труба
5	AL121003-TB2	•	•	•	Кронштейн электрода розжига
6	BJ051001	•	•	•	Комплект шкалы головы сгорания
7	40501004	•	•	•	Держатель ионизационного электрода
8	80101005	•	•		Электрод ионизации
8	80101006			•	Электрод ионизации
9	80101105	•	•		Электрод розжига
9	80101106			•	Электрод розжига
10	41201027	•	•	•	U-образный фиксатор электрода
11	80401007	•	•	•	Высоковольтный кабель
12	80401102	•	•	•	Кабель ионизационного электрода
13	60601001	•	•	•	Прокладка
14	60501001	•			Огневая труба
14	60501002		•		Огневая труба
14	60501003			•	Огневая труба
15	60501005	•	•		Внутреннее сопло
15	60501006			•	Внутреннее сопло
16	51201029	•	•	•	Штуцер давления
17	AL051009-70	•	•		Кронштейн фланца
17	AL051010-TS130			•	Кронштейн фланца
18	BJ051002	•			Комплект шкалы внутренней трубы
18	BJ051003		•		Комплект шкалы внутренней трубы
18	BJ051004			•	Комплект шкалы внутренней трубы

№	Артикул	RS70/М	RS100/М	RS130/М	Наименование
19	30601011	•	•	•	Прокладка резиновая
20	BJ051005	•	•	•	Комплект болтов крепления
21	AL051012-TS70	•	•	•	Корпус
22	BJ051007	•	•	•	Комплект оси
23	81301016	•	•	•	Реле давления
24	30601008	•	•	•	Дроссельная заслонка
25	50601036	•	•	•	Шток заслонки
26	30601009	•	•	•	Защита пластиковая
27	BC061082	•	•	•	Регулятор соотношения топливо-воздух
28	BC061074	•	•	•	Комплект тяг привода
29	40601055	•	•	•	Крепёжный блок корпуса
30	BJ051020	•	•	•	Комплект шарнирного рычага
31	90301004	•	•	•	Пружина секторной пластины
32	BJ051021	•	•	•	Комплект втулок подшипника
33	BJ051022	•	•	•	Комплект крепления привода
34	BJ051023	•	•	•	Комплект тяг
35	50601063	•	•	•	Блок приводного вала
36	50601061	•	•	•	Приводной вал
37	31101003	•	•	•	Крышка пластиковая
38	AL051001-TS70-Q	•	•	•	Корпус алюминиевый
39	BJ051024	•	•	•	Комплект подъёмных колец
40	AL091017	•	•	•	Штуцер давления воздуха
41	30401004	•	•	•	Смотровое окно
42	BJ051025	•	•	•	Комплект направляющих
43	60501008	•			Рабочее колесо
43	60601006		•		Рабочее колесо
43	60601007			•	Рабочее колесо
44	AL051003-68-Q	•	•	•	Кронштейн двигателя
45	60501009	•			Электродвигатель
45	60601010		•		Электродвигатель
45	60601011			•	Электродвигатель
46	80601105	•	•	•	Сервопривод воздушной заслонки
47	30601012	•	•	•	Шумоизоляционный кожух

№	Артикул	RS70/М	RS100/М	RS130/М	Наименование
48	AL051006-DS/М	•	•	•	Корпус воздухозабора
49	BJ051030	•	•	•	Комплект пластин заслонки
50	40601022	•	•	•	Защитная решётка
51	AL051004-DS/TL	•	•	•	Кронштейн эл. блока
52	81301016	•	•	•	Реле давления
53	80501012	•	•	•	Автомат горения
54	71501016	•	•	•	Переключатель
55	71501015	•	•	•	Переключатель
56	71501017	•	•	•	Фильтр помех
57	70401009	•			Тепловое реле
57	70401010		•		Тепловое реле
57	70401011			•	Тепловое реле
58	70401002	•	•		Контактор
58	70401003			•	Контактор
59	80301002	•	•	•	Трансформатор
60	BC051109	•			Кожух
60	BC051110		•		Кожух
60	BC051111			•	Кожух